


PERSONAL MOBLE TRANSCEIVER

DP-500

900MHz 5W / 0.2W FM



取扱説明書

HOLD

ALINCO パーソナル無線機 DP-500 をお買い上げいただきまして、誠にありかとうごさいます。本機の性能を充分に発揮させて効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をこ使用前に最後まて、老様みくたさい。又、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。こ使用中の不明な点や不具合か生じた時にお役に立ちます。

アルインコ電子株式会社

本機は日本国内専用モデルですので、外国では使用出来ません

■ご使用になる前に

次の物が梱包されていますので確認してください。

1.	無線機本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.	FM0:25マウンティングブラケット	1
3.	ROMカートリッジ ·····	
4.	電源ケーブル 一式	1
,	∮ ● UA0055カーブラグ	
	● UA0054電源ケーブル	
	●UA0057ケーブル	
	●ヒュース DC3A	
	●ピス 一式	
	ブラケット取付用ビス	
6.	EMS15Sスピーカマイクロホン	1
7.	FM0126マイク掛金具······	
9.		
10.	取扱説明書	
11.	保証書	1

■主な特長

- ○ディスプレーに大型カラーLCD(液晶)を採用
- ○キー表示を透過照明とし夜間の操作を向上
- ○交信中にパワーと感度の切換が可能
- ○多彩なモニター方式
- ○マイクロホンのキーで基本操作可能
- ○マイクロホンのキーでメモリーの呼び出し可能
- oパブリックアドレスモード
- ○業務に便利な1分通話モード
- ○Eコード解除可能
- ○最大10個の群番号で待ち受け可能

もくじ

1.	はじめに	
	■ご使用になる前に	2
	■主な特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	■ご使用上のお願い	4
	■電源ケーブルの記線	5
	■ROMカートリッジの取付方法····································	6
	■無線機の取付け	7
	■アンテナの取付け	8 ٠٠٠٠
2.	各部のなまえ	
	■操作部	10
	■ディスプレー	11
	■スピーカマイクロホン	12
	■本体背面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
Э.	交信の準備	
	■VOL/SQの調整·····	13
	■モニターのしかた······	14
	■群番号のメモリーのしかた	18
	■メモリーの呼び出しかた	20
	■ 詳番号とは·······	20
	■パーソナルのしくみ	2
4.	交信のしかた	
	■通常群番号での交信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	■特定群番号での交信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	■旧80チャンネル方式での交信····································	30
	■CQ ¹ ○○○○ <i>r</i> での交信····································	30
	■ 1 分通話での交信	32
	■ローカルモードでの交信	32
5.	交信中のテクニック	
	■切断信号の使いかた	34
	■交信中誤って待ち受けに戻してしまったとき	34
	■新158CH機/旧80CH機のみわけかた ····································	35
	■リコール	36
	■15分間チャンネルメモリーの使い力だ	36
	■通話制限を受けたとき	···37
6.	CALLキーの機能	
	■CALしキーの機能······	38
7	FUNCキーの機能	
٠.		40
	■FUNCキーの機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	■ 近戸 話 こ 一 ト	47
	■旧80チャンネルモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	■通話モードの切換······	عد 4۵
	■トーン音のON/OFF	44
	■キーロックモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	その他	
	■故障と思われるとき······	15
	■主要規格······	<u>⊿</u> 7
	=	/

■ご使用上のお願い

- バーソナル無線機の運用は側電気通信振興会から免許状と一緒に送ってくる「バーソナル無線 運用上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
- バーソナル無線機を使用するときには、必ず免 許状を携帯してください。
- ●免許状が破損、汚損、紛失した場合は、再交付 申請をしてください。
- ●免許状の有効期間は免許の交付より10年です。 なお、免許の交信手続きは、免許失効日の6ケ 月前より3ケ月までの間にする事になっています。

また転売の場合には、売つた人は廃局届けを、 買つた人は新たに免許申請手続きが必要です。



無線機の内部の改造や変更は、電波法で固く禁 じられています。



※万一、具合の悪いことなどがありましたら、お買い上げの販売店、もしくは、弊社へご連絡ください。

- ■ROM(ロム)カートリッジの取扱い
- ROMカートリッジは静電気保護袋に入っていますので、そのまま財電気通信振興会へ申請してください。



- ●ROMカートリッジには精密な | ○等が内蔵されていますので、取扱には十分注意してください。
- ROMカートリッジの端子に手を触れたり、薬品等で汚さないでください。
- ●高い所から落とすなどの衝撃や圧迫を与えない でください。
- ■ROMカートリッシは、免許状交付とともに返送されて来た後で装着してください。一度装着すると、はずれない構造になっています。 (6ページ参照)

☆財電気通信振興会に申請中は、免許、RO Mカートリッジが無くても受信機能は働きます。モニターでお楽しみください。

- ★付属のROMカートリッジは、免許申請前には絶対に本体に差し込まないでください。 一度本体へ差し込むととりはずせないので免許申請ができなくなります。免許状とともに返送されてきたあとで差し込んでください。
- メモリーは電源を切った状態で約3週間保持されます。


■電源ケーブルの配線

電源は、無線機の性能を左右する重要なところです。しつかり配線してください。

1. 車のとき

車種によっては予備の電源があります。くわしくは自動車販売店でお確かめください。 配線作業はバッテリーの○端子を外してから行うと安全に作業できます。

■イグニッションキーと運動するには




- ●本体のパワースイッチをONの状態にしておく とイグニッションキーと連動して無線機の電源 がON/OFFします。
- ●必ず付属の電源ケーブルをご使用ください。他のケーブルを使うときは、付属の電源ケーブルより太い物を使用してください。細いケーブルは車両火災や無線機の出力(5W)不足などの不良を招きます。

☆ティスプレーを減光するには

夜間ティスプレーの輝度を落とすときは付属の 黄線(UA0057)を電源ケーブルUA0054のコネクター3番へ差じ込みでライト回路(ライト 点灯で12Vになる線)へ接続します。 ライト点灯でティスプレーが減光します。

■カープラグを使うとき



- ◆一時的に使用するもので長期的な使用には向き ません。
- ●ソケットの種類によってはプラグと合わないも のがあります。この場合、接触不良から無線機 が誤動作するときは使用できません。
- ●シガライターソケットの電極にタバコの灰やサビの発生があるときは充分取り除いてください。
- ◆待ち受けモニターが正常でも、プレストークキーを押したとき、リセットになったり、表示が暗くなるときは電圧不足が考えられます。このときは使用できません。

■バッテリーから直接とるとき


電源は、直接バッテリー端子からとるのが理想的です。

 イグニッションキーを切っても無線機の電源は 連動して切れません。長時間、車から離れると きは、かならず無線機の電源を切ります。電源 を入れた状態で長時間放置するとバッテリーに 負担をかけます。

■24V電源車のとき

無線機は12V電源車用に作られています。 トラックなどの24V電源車には、市販のDC/DCコン パーターを使って12Vに下げてから接なぎます。

当社DT612、DT615、DT712、D715等が使用いただけます。



- ワンポイントアドバイス ー

電波の飛びの良いところに車を停めて(半昼定という)交信するときエンジンは止めない。止めてしまうと送信時の消費電流で車のバッテリーがあがってしまいます。

2. 基地局のとき


家庭のAC100Vからは、市販の基地局用電源をご使用ください。 他の電源を使うときは、出力電圧13.8V、出力電流4.0A以上の物が必要です。 DM205、DM005等が使用いただけます。

■ROMカートリッジの取付方法


ROMカートリッジの取付方法

(別電気通信振興会に免許の申請を依頼すると(免許の申請は、付属の「バーソナル無線免許申請委任の手引」をよくお読みのうえ、申請してください) 書類に不備がなければ、およそ2~3週間で免許状と同時に書き込み済みのROMカートリッジが返送されてきます。このカートリッジを無線機本体に組み込まなければ電波の発信はできません。それまではモニターでお楽しみください。(14ページ参照)

以下の手順に従って正しく組み込んでください。 ①無線機の背面にROM挿入口があります。 ②接続ビンに直接手を触れないように注意してビンを本体側に向け、図のようにさし込みます。 ③付属のROM挿入ロキャップを使って、ROMカートリッジが止まるまで押し込んでください。なお、一度装着したカートリッジは、取り外すことはできません。



■無線機の取付け



無線機の取付け金具を図のようにビスを使ってしっかりと固定します。取付け金具のほかに下記のようなビス、ナットが入っていますので、これを利用して固定します。

取付け場所は運転操作のじゃまにならず、ヒータ 一の風が直接無線機本体にあたらない場所や車の 振動が直接伝わらない場所を選んで取付けます。

●ナベタッピングネジ ·········· ø5×25 4ケ

- ワンポイントアドバイス -

いろんな操作をしていてわからなくなったときは、一度工場出荷状態へ戻して始めから操作してください。

- ①電源を切る
- ② END ナーを押しながら電源を入れる。
- ③工場出荷状態になります。


注意:群番号やモード設定などのメモリーは全て消えます



工場出荷状態の表示

■アンテナの取付け

本体背面のアンテナケーブルに、アンテナからの同軸ケーブルを接なぎます。本体のアンテナケーブルのコネクターは、NJ型です。相手のコネクターには、NPが必要です。



型U型

MP型

(NJ、NP型を一般的にN型と呼びます。)

1. 車のとき

アンテナはパーソナル無線機普及促進協議会の 認定品である当社推奨品をご使用ください。他 のアンテナを使用するときは右図のマーク付き から選んでください。

(無指向性で、絶対利得ガ7.14個以下)

■アンテナケーブルの引込み方法

アンテナケーブルを車内に引き込む時は車にあらかじめあいている穴を利用して配線します。 この時、一度コネクターをはずす必要がでてくる場合もあります。また高速走行中にはずれないように、しつかりと固定することも忘れずに行ってください。

■アンテナの取付けかた

ルーフの中心に取付けることが理想的ですが、 手軽な方法もあります。ただし、いずれの場合 も道路交通法の規制で高さ3.8m以下にしなければなりません。次にいくつかの取付け例を示 します。

●ルーフトップ型

磁石や接着剤 (ボンド) で車のルーフ・センターに取付けます。 無指向性となります。

●トランクリッド型

車のトランクを利用して、取付けるタイプです。 (自動車電話のような)取付け型が最もきれい にいきますが、地上高が多少さがり、若干通信 距離が短くなるときもあります。

●ルーフサイド型

ルーフのよこにある雨ドイをくわえこむように 取付けます。多少指向性がでてきます。





バーソナル無線普及促進協議会 認定品




●フェンダーミラー、荷台型

バックミラーやルーフキャリアを利用して取付けるタイプです。大きなアルミコンテナ等が後にあるときはこれより高くアンテナが出るようにしてください。

2. 基地局のとき

基地局の設置工事については下記の点を留意してください。

- 1.同軸ケーブルはなるべく損失の少ないものを 使用し、できるだけ短かくしてください。
- アンテナマストへアンテナを取付けた場合は 同軸ケーブルは1回ループを作りマストへし っかりクランプしてください。
- また風等で倒れないようにステーを張ってく ださい。
- 3.アンテナガ高い場合は避雷針をつけてください。
- 4.カミナリの発生時は、本体のアンテナコネク ターを切り離してください。
- 5.アンテナ工事は販売店にご相談ください。




■よくやる誤まち

- ●同軸ケーブルを30メートル用意し工事を行ったら10メートル余つた。これを切り詰めないで丸く束ねた。⇒10メートル分、減衰してアンテナに行く出力が少なくなる。受信した信号も減衰してしまう。
- N型の基台にM型コネクターのアンテナを付けた。⇒基台のコネクターを壊すか、ショートしてしまう。N型にはN型を取付ける。
- ●アマチュアの144/430MHz用アンテナを付けた。⇒電気的整合が取れなくなり、電波は飛ばず、無線機を壊してしまいます。

2各部のなまえ

■操作部



① パワースイッチ : VOLつまみをお

:VOLつまみを押し込むと電源が入りディスプレーが点灯しま

す。再度押し込むと電源が切れます。

② VOL (ボリューム) つまみ: 音量調整用で時計回りで大きくなります。

⑤ SQ(スケルチ) つまみ : 受信中に電波が入ってこないときの雑音 "ザー" 音を消去し静

かな受信待ち受けする機能です。

② マイクコネクター スピーカマイク(EMS15S)を接続します。

⑤ ディスプレー : 群番号の等の表示。(ディスプレー参照)

⑥ 操作キー

1~0 10 (テン) キー

C、M、キーにつづいて押すと数字キーとして働きます。

CALL、FUNCキーにつづいて押すと各 モードが設定できます。

M: メモリーキー

メモリー呼び出しキー:使用頻度の高い群番号を短縮ダイヤル化し、これに記憶させて置き使用する時呼び出します。10個の群番号が記憶出来ます。

CALL: コールキー

通話受信中は再呼出となります。待ち受け中キーの後に0~9の各キーを押すと設定されたモードと群番号で自動発呼します。(38ページ参照)

C: クリヤーキー

クリヤーキー: 群番号表示をクリアーします。

HOLD:ホールド/FUNCファンクションキー

"○○○○○"で看呼し、継続受信したい時 20秒以内に担すとホールドします。

FUNCキーの後に1~6の各キーを押すと 設定されたモードになります。(FUNC29ページ参照)

MON: モニターキー

通話チャンネル(S・CH)をランダム(無作為)にスキャン(自動的に順次受信)して、通話中の内容をモニターします。モニター中自局の群番号と一致すれば「プレストークキー」を押して通話が出来ます。特ち受け中のMONランプ点滅はMONキーを押すと直前に使用していたチャンネルをモニターします。

END:エンドキー

待ち受けに戻します。

交信開始から1分以内は切断信号を自動発信 します。(34ページ参照)

■ディスプレー



•

吕

送信時点灯

S-CH 通話チャンネルにいるとき点灯

READY 待ち受け中、送信可能時点灯、待受 着呼1分禁止規制中のとき点滅

C·MEMO

通話受信中MONキーを押して通 話中のチャンネルを記憶予約した とき点滅、待ち受けに戻ったとき から15分間通話チャンネル記憶、 記憶中点灯

(36ページ参照)

IMIN 80CH、1分資話、ローカルの **LOCAL** 名モードLOCALを表示

0.2W 送信出力を0.2Wに落としたとき点灯(30ページ参照)

RXL 受信感度を低減したとき点灯 (30ページ参照)

123 待ち受け中のメモリー番号を表示 (24ページ参照)

A b L H P E 待ち受け中の特定群コードを表示 (28ページ参照) **MON** モニター中点灯

S・CHから待ち受けに戻る、直前のチャンネルを5分間記憶します。5分間メモリーといい、記憶中点滅

(13ページ参照)

8888

群番号メモリー番号、1~9、C

時間等数を表示

ファンクションキーでF、コールキーでfを表示

● 数字キー□ックのとき点灯

(45ページ参照)

T-LIM 通話制限5分の規制を受けたとき点

灯(37ページ参照)

SIGNAL 受信中、Sメーター(電波の強さ


を表示) のとき点灯

VU 送信、PAモード中VUメータ (音の強さ を表示) のとき点灯

▲ ■ ■ ■ レベルメータ、信号の強弱で振れます。

と各部のなまえ

■スピーカマイクロホン



のプレストークキー

押すことにより送信状態になります。待ち受けから発呼する時は押すことにより自動的に発呼動作を行います。ボタンを押したまま上にスライドするとロックします。

ØREMOTE (Uモート) キー

各モートで必要な機能に自動的に変わります。

モニター : ステップモニタ順送り 待ち受け中 : MONキーになります。 捕捉中 : HOLDキーになります。 通話受信中 : 再呼出キーになります。

⊕END (エンド) キー

待ち受け状態に戻ります。

通話受信中にENDキーを押すと切断信号が送出され相手局も待ち受けにもどります。

4SHIFT (シフト) キー

メモリー呼び出し、送信出力、受信感度の切換

ができます。

待ち受け中 :表示中のメモリーを変更でき

ます。

通話受信中 : 送信出力、受信感度の切換 モニター中 : ステップモニター逆送り

4~8Ω用

∮マイクロホン

Gスピーカ

ロマイクコネクター

■本体背面

電源コネクター


アカ線: バッテリーの⊕へ クロ線: バッテリーの⊖へ

помі€ ДД

キ 線:LOD輝度、減光コントロール線(5ページ参照)

Mam MARS

シロ線:S・CHコントロール線、S・CHに なるとONします。リレーなどのコン トロール可能。(出力はオーブンコレク




12

3交信の準備

■VOL/SQの調整

- ①電源の配線に誤まちがないか再度、確かめます。
- ②スピーカマイクロホンをコネクターに取り付け ます。(アンテナはSQの調整が終ってから接続 します。)
- ③VOLつまみを、ほぼ中央に設定します。
- ④SQつまみをMINに合わせます。
- ⑤VOLつまみを押して電源を入れます。
- ⑤ティスプレーの全ての表示が点灯し1秒後図の様な表示となります。



S・CH、MON点灯し、"ザー"と雑音がでます。SQつまみを右廻りに静かに廻していくと音が消える点があります。この点よりもわずかに右に廻した所に設定します。

- ◎以上でSQの調整は終りです。 (23ページ "SQの使い力だ"を参照)
- ◎待ち受けに戻すには ENDキーを押します。 READY点灯・MONが点滅します。 この状態を待ち受け状態と言います。

MONの点滅はENDキーを押して待受に戻る 直前のチャンネルを記憶している表示です。 5 分間メモリーといい、記憶がなくなる 1 分前 より点滅が早くなります。


- ⑩アンテナコネクターにアンテナケーブルを接続 します。
 - ROMカートリッジが返送されてくるまでは モニターでお楽しみください。




4








工場出荷状態の表示





ENDキー押す

3 交信の準備

■モニターのしかた(MONキーのとき)

■通常スキャンモニター

通話中のチャンネルで止まりモニターしま す。

待ち受け中に操作します。

モニター中に群番号の変更ができます。

します。

ガらランダムにスキャン

S-CH READY MON

5分間メモリー中 (MON 点滅中) は、待ち受けに戻 る直前の通話チャンネルを モニターします。

S・CH MON点灯し

S-CH READY MON

ます。


通常スキャンモニターのしかた


■15秒間モニター

通話中のチャンネルで止まり15秒間モニターして、次のチャンネルを探します。

待ち受け中に操作します。

15秒間モニターのしかた






通話が無くなってから10 S・CH、MON消えま 分間モニターして、再ス す。 キャンします。

◎モニター群番号一致

- ●モニター中、表示している群番号と待ち受け設定群番号が相手の群番号と一致すると交信に参加できます。
- ●モニター中、群番号一致すると着呼音 鳴ります。5分間プレストークキーガ 有効になります。
- リコール (再呼出)操作はできません。
- プレストークキーを押さない状態から 続けて他局をモニターするにはMON キーを押します。



る父信の準備

■モニターのしかた (REMOTE・SHIFTキーのとき)

■15秒間モニター

通話中のチャンネルで止まり15秒間モニターして、次のチャンネルを探します。


待ち受け中に操作します。

15秒間モニターのしかた REMOTE#-REMOTE +-を押します。 を1秒以上押しま ਰ. ピッピッピッ **REMOTE** REMOTE ピツ ビッビッピッ音を出しな がらランダムにスキャン S・CH、MON点灯し ます。 します。 S.CH READY MON S.CH READY MON


■ステップモニター


ステップモニターは電波の有る無しに関係無く、マニアルで通話チャンネルを1チャンネルづつ順送り、逆送りしてモニターできます。

ステップモニターのしかた



1 秒以上押すと、15秒間 モニターモードになりま す。






3 父信の準備

■群番号のメモリーのしかた

Mの1に"12345"をメモリーするには

待ち受け、モニタ 一中に操作しま す。



表示中のメモリー番号が 点滅します。

工場出荷時は全メモリー に "00000" ガブリ セットしてあります。

7 ③キーを押します。	8 ④キーを押します。	9 ⑤キーを押します。
(3) Ey	(4) EV	ピッピッピッ (5) 10 11 12 12345" ガメモ
. 123	: 1234	リー完了します。
冷力でのナーを押すた	冷中プロリウキーを押す	


○ キーの始めに戻り、と元の表示に戻ります。

群番号を始めから入れら れます。

| 途中で(O) キーを押すと | 途中でENDキーを押す | 同じ手順でM-2~0ま でメモリーします。

メモリー内容を変えるに

は(0) から操作します。



キー操作を5秒以上、中継すると元の表示に戻ります。

●メモリーの確認

M キーを押して、1秒以内にメモリー番号を押していきます。 押したメモリー番号の群番号を次々に表示します。

○ キーのメモリー


一時的に群番号を入れられますがメモリーはしません。

ょ父信の準備

■メモリーの呼び出しかた

メモリーの呼び出しかた

待ち受け、モニタ 一中に操作しま す。



■群番号とは

バーソナルは、ティスプレーに5桁の数字が表示されています。これを群番号といいます。仲間同士で交信するときは、この群番号を皆んなで合わせておきます。かりに"00905"と決めたら皆んなの無線機に"00905"を待ち受け設定します。交信するときは、この群番号を表示させてプレストークキーを押します。電波が届く範囲で"00905"を待ち受けている仲間の無線機が呼ばれ交信ができます。呼んだり、呼ばれたりするための電話番号のようなものです。

■群番号の種類

通常群番号

この群番号は"00001~99999"の中から任意にき めることができます。グループや個人で自由に番 号をきめて使えます。

不特定群番号

*00000"は、不特定多数呼び出し専用の群番号です。アマチュア無線の不特定多数相手呼び出しと同じ所から *CQ呼び出し"ともいいます。

特定群番号


新158CH無線機に新たに設けられたもので、あらかじめ無線機にプリセットしてあります。A、b、L、H、P、Eの6種類あります。(26ページ参照)

■パーソナルのしくみ


■900MHz(メガヘルツ) 帯の電波

バーソナル無線は900MHZ帯の高い周波数の電波を使って交信する無線通信システムです。この電波は 光に近い性質を持つたために、直進性が強く、見通しの良い所では遠方まで届きます。一方、山やビル などの障害物がある所では届きにくくなります。

パーソナル無線の交信可能距離の目安



■チャンネルは全部で158チャンネル



- 制御チャンネル
- C・CH (コントロールチャンネル) とも言い、このチャンネルで、詳番号や、チャンネル番号、免許番号などの信号を送ります。(旧80CHと共通です。) 無線機に待ち受け中つねに、このチャンネルを受信しています。自分の待ち受けている群番号の信号を受信すると、指定された通話チャンネルへ移ります。
- 通話チャンネル
- $S \cdot CH$ (スピーチチャンネル) とも言い。通話はこのチャンネルで行います。 連続 5 分通話が可能です。新158チャンネル方式の $2 \sim 80$ チャンネルは、H80チャンネル、方式と同じ、通話チャンネルです。この間でなら新と旧方式で通話可能です。
- 1 分通話チャンネル 1 分通話専用チャンネルです。 1 分通話モードで交信すると、このチャンネル を優先的に設定し、交信開始から 1 分間で強制的に、待ち受けに戻ります。混 信が少なくバーソナルを実際目的に使うのに適しています。


4 父信のしかた

■通常群番号での交信


■呼び出しかた (発呼)

ディスプレーに通常群番号*00001~99999*を表示してから、相手を呼んだり、呼ばれたりします。


相手の群番号が "22222" のとき




通話受信中、プレストーク操作や、受信信号のない状態が5分間続くと待ち受けに戻ります。



話はてきるだけ親切に分 カりやすく話します。 一区切りついて相手に話 す順番を回すときは "ど うぞ" といつてからプレ ストークキーを離しま す。



空チャンネルを探がす と、さらに1秒間、空き の有無を確認します。 空と判断して始めて制御 チャンネルで電波を出し ます。 点滅は30秒間続きます。 この間にプレストークキ 一を押さないと待ち受け に戻ります。



"どうそ"と言われた側は"了解"と応えてから 話しに入ります。 ● SQ (スケルチ)の使いかた通常、雑音が消える点に設定して置きますが電波の強弱によってSQを使い分けることができます。

● 電波が弱いとき

音声が、とぎれて聞き取りにくい(Sメーターが振れない)とき、SQつまみをMIN(左にまわす)にします。非常に弱い電波を受信できる反面、雑音も入ります。

●電波が強いとき

電波が強い(Sメーター振り切れる)とき で他局の弱い電波が混信するときは、SQ つまみをMAX(右にまわす)にします。 受信感度を少し落とした状態となり弱い電 波をカットします。

4 次 旧いしけん


■通常群番号での交信

■呼び出されかた(着呼)


表示中の通常群番とM-1、M-2、M-3のメモリー群番号の最大4種類の通常群番号を待ち受けできます。相手が呼んできたとき、待ち受け設定した群番号に同じものが有ると、呼び出されて交信できます。

設定は待ち受け中に行います。


M-1、M-2、M-3のメモリー群番号の、待ち受け設定




モニター中や、PAモードのときは呼び出 されません。



表示中の群番号とMー 呼び出し音が3回鳴りま 1、2、3で合わせて待 す。 ち受けます。





待ち受け中に操作しま す。

M-1、2、3の全てを 解除すると、表示中の群 番号のみで待ち受けま す。

■特定群番号での交信

本機には特定群番号(コード)が内蔵してあります。

特定群番号には次の種類があります。

Ablhpf

旧80チャンネル機には通用しません。

特定群番号	寺定群番号 おもな使用目的	
Aコード	特に決められていません	大
PU-K	特に決められていません	小
レコード	近接車両の通信用 (Local code)	小
Hコード 高速道路情報用 (Hishway code) Pコード 交通情報用 (Path code)		大
		大
ED-K	緊急連絡通信用 (Emergency code)	大

通達範囲 大:出力5W、感度ノーマル 通達範囲 小:出力0.2W、感度低減


■呼び出しかた(発呼)

CALLキーにつづいて特定群番号(A、b、L、H、P、E)キーを押します。押された特定群番号の内容で自動発呼します。


通話は発呼の後プレストークキーを押します。

待ち受け中に操作します。

近接車通信群番号 L-codeのとき




/ 点滅します。



E-codeは本当に緊急な時以外は使わな いでください。

緊急連絡通信群番号 E-codeのとき



「 点滅します。


■呼び出されかた(着呼)


通常群番号での呼び出されかたと同じ手順 で設定します。

待ち受けは表示中の群番号と待ち受け表示 (1, 2, 3, A, b, L, H, P, E) の合計10個の群番号で待ち受けします。

待ち受け中に設定します。

近接車通信群番号L-codeのとき





この音はVOLでの調整 はできません。

3 待ち受け解除は ① キーを1 秒以 上押します。	4 待ち受け表示部から 心が消えます。
ر فی کرین	123Ab LHPE
	●L-code待ち受け解除。

■旧80チャンネル方式での交信


旧80チャンネル方式の無線機を呼び出すには "2~80チャンネル"で発呼する80チャンネルで発呼する80チャンネルモードにします。

通常群番号と〇〇 "00000" が使えます。

次のもので発呼しても旧80チャンネル機に は通用しません。

- 特定群番号(A、b、L、H、P、E コード)
- 2. 1分通話モード
- 3. 切断信号

1. 旧80チャンネル機の呼び出しかた




どの通話モードからでも 優先的に設定します。

■CQ "00000" での交信


通常群番号での呼び出されかたと同じ手順 で設定します。

待ち受け中に設定します。

設定のしかた




メモリーに "90000" を入れることもできます。 "メモリーのしかた" 18 ページ参照。



2. 呼び出されかた



交信は"通常群番号での 交信"と同じ手順で行い ます。



モニターを続けるときは HOLDキーを押します。 なにも操作しないと20秒 で待ち受けに戻ります。

■ 1 分通話モードでの交信

1 分間の通話時間制限を常に受けて通話するモードです。1 分通話専用チャンネルを優先的に使用するため、 混信やチャンネルチエックの心配がありません。業務目 的に適したモードです。

待ち受け中に1分通話モードで呼ばれると、自動的に1 分通話モードになり残り時間を表示します。

待ち受け中に操作します。


1 FUNC→MOD Eを1MIN表示 がでるまでくり返 し押します。 MODE HOLD → 2 ● 1MIN点灯で設定完了 します。

設定のしかた


■ローカルモードでの交信


通話相手局が近くにいるときや、他局に混信を当えそう なときはローカルモードで交信します。

待ち受け中に設定します。



設定のしかた






残り51秒の表示です。呼び出した相手局も1分通話モードに設定します。

旧80CH機には通用しません。

表示が消えたときは通常 の158CHモードです。




呼び出した相手局もローカルモードに設定します。

5 交信中テクニック

■切断信号の使いかた

新方式では、リセット信号を発信して、交信中の局をリセットさせる(待ち受けに戻す)ことができます。このリセット信号を切断信号と言います。



交信開始から1分以内のとき(発呼側)


交信開始時、たまたま使用中のチャンネルに入ってしまったとき、ENDキーを押すと切断信号を発信して、自分と相手局を強制的に待ち受けに戻します。空チャンネル探がレスムーズに行なえます。旧80チャンネル様には通用しないので、「リセットします。」と一声かけてENDキーを押します。

交信開始から1分以上のとき(発呼・着呼)

交信中、他のチャンネルに移るときや、終話するときなどは、ENDキーを1秒以上押すと切断信号を発信し、相手局を待受に戻します。自分だけ終話するときは、チョイ押しします。この場合、切断信号は発信されません。


■交信中誤って待ち受けにもどしてしまったとき

待ち受けに戻る直前のチャンネルを自動的 に5分間メモリーしています。 この間MONキーを押して群番号一致で交 信に入れます。



4分経過より点滅早<なります。

■新158CH機と旧80CH機のみわけかた



5 交信中テクニック

■リコール(再呼出し)

特定の局と交信中、相手局が誤って待ち受けに戻したときや、グループで交信しながらドライプ中、1台が5分以上交信不可能になったときその局を呼び戻して来る機能です。

交信不能になった方はENDキーを押して、 呼び戻されるまでそのまましばらく待ちま す。

リコールするには

道話受信中に本体のCALLキーか REMOTEキーを押します。






- C · CHで発呼して、待ち受け中の局を交信仲間に呼び戻します。
- ●呼び戻された局はリコール操作ができません。

■15分間チャンネルメモリー

交信中、一時的に交信仲間から離れて、別 の局と交信したり、モニターするときに使 います。

1. 15分間チャンネルメモリーのしかた



この15分間は、他の局と の交信や、モニターなど が自由にできます。 メモリーの切れる1分前 より点滅します。


■通話制限を受けたとき

交信中、使用率が65%を越えたとき、 通話時間に5分間の制限が掛かります。 相手局、自局が通話制限を受けると自 動的に残り時間を表示します。

相手局が掛かったとき
T・L Mが点灯し自動的に残時間表示します。 30秒単位でカウントダウンします。 強力 3 分30秒以下

		_
自局が掛かったとき		
T・L Mが点灯し自動的に残時間表示 s-cr	1 READY	
1 砂単位でカワントダワンします。 ::	<u> </u>	18
通話制限を受けて待ち受けに戻ったとき、 1分間(READY点滅中)は同じ群番号	残り3分1	T:LIM RĐN
の着呼はできません。	22.0 0 /31	UT9

2. 元の仲間 (チャンネル) にもどるには



6 CALL(リコール)キーの機能

■CALLキーの機能

プレストークキーを押すと表示中の群番で 発呼します。他の群番号で発呼するには表示を入れ変えなければいけませんが、この CALLキーを使うと、メモリー番号の群番号や特定群番号を自動的にワンタッチで 呼び出して、自動発呼します。


待ち受け中CALLキーにつづいて呼び出 しキーを押します。

呼び出しキー	はたらき
1	メモリー1の群番号 で呼び出します。
2	メモリー 2 の群番号 で呼び出します。
3	メモリー 3 の群番号 で呼び出します。
4	特定群番号A-code で呼び出します。
5),	特定群番号bーcode で呼び出します。

M-2 に "22222" の群番号がメモリーして あるとき


待ち受け中に操作します。

M-2の群番号で自動発呼するには



[点滅します。

呼び出しキー	はたらき
6	特定群番号L-code で呼び出します。
7)"	特定群番号H-code で呼び出します。
8	特定群番号P-code で呼び出します。
؈ٚ	特定群番号E-code で呼び出します。
©	"○○○○○" で呼び出します。




他の通常群番号や特定群番号も同じ手順でします。

7 FUNC(ファンクション)キーの機能

■FUNCキーの機能

待ち受け中に操作します。

FUNC(ファンクション)の設定のしかた




設定内容は下表を参照します。

各機能は無線機をより便利にお使いいただくために内蔵しているものです。 無線機本来の機能力ら、はなれた拡声器(PA)モードもあります。

設定できる内容について

表 示	はたらき			
TX/RX	送信出力5W/0.2Wの切換 受信感度の切換			
MODE	通話モードの切換 EIDEN 1MIN LOCAL			
80CH	旧80チャンネル方式との通話			
TONE	発呼、着呼、キー音を"出す""消す"			
PA	拡声器 (PA) モード			
KEY	① から ① 、 ② 、 M キーのロック			


■拡声器(PA)モード



設定のしかた

トランペットスピーカを接なぐこと により拡声器になります。 PAモードにする と自動的にPA出 カジャックから音

が出ます。



群番号表示がPA表示に なります。 元の群番号にもどりま す。

7 FUNC(ファンクション)キーの機能

切換のしかた


■送信出力と受信感度の切換

TX/RX

交信中、混信がひどくなり、感度を低減し て混信をふせいだり、小ゾーンで交信中、 感度と出力を元に戻したりができます。

待ち受け中の設定はモードメモリーしま ਰ,

交信中の設定は一時的なもので待ち受けに 戻ると待ち受けのときの状態に戻ります。



ノーマル出力と感度

0.2W出力、感度低減表示 します。

■旧船チャンネルモード

設定のしかた

交信相手が旧80チャンネル機に限定すると きは、旧80チャンネルのみで発呼する80C Hモードに設定します。

80CH




●80チャンネル方式に設定 します。


MIN LOCAL

2~80○Hで発呼します。 S-CH READY

待ち受けは新、旧800日 の両方で待ち受けます。



●交信中にSH | FTキーを押し て同じ切換がで きます。



ノーマル出力と感度

7 FUNC(ファンクション)キーの機能

設定のしかた

■通話モードの切換

MODE

FUNC→MODEと押す缶に通話モード が切換ります。

待ち受け中に操作します。

1 FUNC→MOD Eと押します。
2 再度FUNC→M ODEと押します。

FUNC MODE HOLD → 2 HOLD → 2 PUNC HOLD → 2

IE80チャンネルモードと 同じです。

交信は"1分通話モード" 参照します。


■トーン音のON/OFF


TONE

設定のしかた

発呼、着呼音やキートーン音を出し たり消したりの設 定ができます。

待ち受け中に操作 します。





呼ばれた相手も目動的に

呼ばれた相手も自動的に

ローカルモードに設定されます。


1分通話のローカルモードに設定されます。

■キーロックモード

KEY C

キーの誤操作を防ぐため に ① ~ ①、②、例 キーをコックします。

待ち受け中に操作します。



キーロックモード表示し キーロックモード表示消 ます。 えます。

8 その他

■故障と思われるとき

故障と思われるときでもつぎの点を確認してください。

それでもなおらないときはお買いあげの販売店にご連絡ください。

症	チェック項目	原因または処置方法
●電源が入らない	1 ヒューズが切れていないか	●原因を取り除いてから新しいヒューズ(3A)
		に交換
	2 接続コードは確実に配線されているか	無線機の接続点検、バッテリ端子の接続点検
	3. (車まだは基地電源) のメインスイッチがO	●重または巫地電源のメインスイッチを押す
	FFになってないか	
●送信しない	1. ROM未申請のまま装着していないか	● 免許申請をする
	2. 電源入れた状態でROMを装着しなかったか	●電源スイッチを切って再度スイッチを入れる
	3. MON状態になっていないか	●ENDを押しREADYにする
	4. 電圧ガドロップしていないか またはハム	●パッテリー電圧を確認する
	がでていないか	
	5. 電波が混雑していないか	●しばらく待ってからプレストークする
	6、アンテナは正しく着いているか	●アンテナコネクタがはずれている。または、
		はずれかかつている。確実に締める。
	7. プレスしたとき 表示出るか	●マイクのENDキーを同時に押している。プ
		レストークだけ押す。
●通話中急に通話ができな	1. 通話中、間違ってENDキーを押さるかつ	●MONキーを押して、今まで通話していた相
くなった	だだ	手のチャンネルをモニターする。MON S・
		CH READYになったら通話できます。
		(5分以内に。但し、群心があっている事)
通話□に届かなくなった	1. 電界の弱い所へ移動していないか	電界の強い場所へ移動しCALLキーを押す
		(CQではリコールできません。)
交信開始のとき頭が切れ	1. 空きチャンネルを探している	●最初プレストークを押してから、S・CH R
ప		EADYになったら通話する(約2秒かかる)
● CQ呼び出しされた時20	1. 聞こえている間(約20秒以内)にHOLD	●CQでの着呼は20秒で待受けに戻る(通常群
砂で聞こえなくなる	キーを押す	番号は30秒で特受けに戻る)
●受団の始めと終わりにビ		●相手がマイクのプレストークを押した時、は
一部がはいる	1	なした時に、ATIS信号が出る
●受倒できない	1. FUNCキーは間違っていないカ	● FUNC 2-4になっている
		●FUNC 2-6になっている
	2. 音が小さくないか	●ポリウムが左いっぱいになっていたら右へ回
		ਰ ਤ
	3. 待受許番号がセットしてあるか	● 待受群番号を10キーでセットする
●受信できるエリアが小さ	1. アンテナケーブルは、確実に接続されているか	●アンテナコネクターのゆるみ、ケーブルのつ
くなった		ぶれがないか
	2. 小ソーンモードになっていないか	●小ゾーンモード解除する
S.CH READYIZ	1. スケルチを左へ回しノイズを出してみる	●ノイズガ出ない時他局がいたずらして送信し
なっても通話できない		ている
		弱電界の場合、スケルチガ石へ厚っている。
		音声は聞こえなくても、ATIS信号は影御
		される。 スケルチを空へ回して通路する。
スケルチの顕整ができな	1. READYになっていないか	プレストークまだはMONを押しMON、S・
<i>١</i> ١		CHにして、スケルチの調整をする
●通話内容がとぎれる	1. スケルチの調整は透当か	移動局の場合、障害物の影響でとぎれます。
		スケルチの間整をする
●Enn-P点滅ビリビリ	1. プレストークキーガブレス状態のままにな	●プレスを解除する
音がなる	っていないさ	- 5.14.0
1~0、C、Mキーガ押	1. ギーロックになっていないか	● FUNC+ 4 で解除する
せない	l	

■主要規格·

	周	3	受	*	l	帯	Ccn 注册) 903.0125MHz Scn (省話) 903.0375 ~ 904.9875 MHz
	Ŧ	7	ン	ネ	ル	数	158ch(利率1cn.通性157ch)
_	チ	ャンネ	ルセ	バレ	ーシ:	ョン	12.5KHz
殿	電	35	支	כת		式	F2D(C-CH), F3E(S-CH)
99	æ	ě	ő	万		式	単信万式 (プレストーク)
重	46	25	<u>ē</u>	電		£	13.8V±10%-接地
項	消	ŧ	ŧ	#		流	荷受時0.7A以下 受信時: 0A以下 运信時2.5A以下
	便	用	温	度	觐	Ħ	-10℃~÷50℃
	ア:	ンテナ	イン	'ピ-	ダン	ハス	50.Q.
	送	12	3	出		カ	5W(-20%以上+20%以下)0.2W
	τ	ľ	١	倍		詉	1
	ス	プリ:	アス	発!	封強	度	-65dB以下
赱	最	大 点	波	數	鳫	移	±3.5KHz以下
<i>L</i>	5	有	i	帯		Ð	13KHZ以内
笘	周	波	数	安	定	度	±2PPM以内(0℃~+50℃)
刁	変	課		蹙		選	-530B=±30B以内 (標準要換±2.45KHz)
*	緑	물 :	Œ	及	雑	音	26d3以 <u>-</u>
	音	声周	波	数	特	性	300Hz~3000Hz+6d3/Cct= 3d3以内
,	变额	入力・	イン	- ميا	ダン	ス	50C <i>Q</i>

	受 信 感 度	20dBQSに著する入力0.5μV(- 6dB _H V)以下
	S-ch核出レベルC-SQ	÷5dB _# V以下
	ノィズスケルチNーSQ	0.3μV以下で聞くこと
受	帯域巾及選択度	— 6dBの由10KHz以上 — 70dBのF 25KHz以下
信	感 度 抑 圧 効 果	2.5mV(68dSuV)以上
ıφ	鬼 寒 縣 変 臣 郎	2.5年V(68d3μV)以上
櫏	スプリアス感度	70dB以上
	イメージ感度	70dB以上
	定格低喝波出力	2W/4.0至率5%以内
	局発安定度	±2PPM以内
	中間周波数	第1: 58. 1125MHz第2: 450KHz
	不要辐射許容值	SUMIX上
制御郡	テーターフォーマット	ナプキャリマーMSK変調方式 伝送速度: 1200pps = 200PpM マーク局変数: 1200Hs = 200PpN スペース周波数 1800Hz± 200PPM
200	信号の周波数偏移	±2.5KHzを超え±3.5KHz以内
	連続送信防止	5分になる前に送信を停止
	可法及重量	中150mm×高50mm×高行165mm 約1.3kg 但し本体のみ

アフターサービスと保証について

- 保証書――保証書には必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日)の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 2. 保証期間――お買い上げの日より1年間です。 正常なご使用状態でこの期間中に万一故障が生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。保証書の規定に従って修理いたします。
- 3. 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。
 - 修理によって機能が維持できる場合にはお客様のご要望により有料で修理いたします。
- 4 本機は、技術基準適合証明書を受けた無線設備です。内部をあけたり、改造しますと、技術 基準に適合しなくなり、電波法により罰せられます。 万一故障の際は、そのままお買い上げ の販売店か、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
- 5. アフターサービスについて、ご不明な点はお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご 相談ください。

Pルインコ電子株式会社

本社・大阪営業所: 〒540 大阪市中央区域見2丁目1番61号ツイン21MIDタワー23階 東京・関東宮義所: 〒103 東京都中央区日本博2丁目3番4号日本博2ブサビル14階 和3-3278-5888(代表) 札 県 宮 業 所: 〒060 札幌市中央区北・桑彦2丁目1番札幌時計台ビル4階 つ01-231-7712(代表) 全古屋営 策 所: 〒980 仙台市青宝区 ●前4丁目6番1号仙台第一生命タワービル15階 つ02-22-221-6220(代表) からた。島 営 東 所: 〒780 広島市中区栄2丁目1番1号日土地名古屋ビル15階 つ052-212-0541(代表) 位82-222-0234(代表) は 岡 営 業 所: 〒7812 福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号第3博多階成ビル10階 つ092-473-8034(代表)